
## Ley de Ampere

Esta ley permite determinar la intensidad o valor del campo de infuccion magnetica, conociendo de antemano las caracterisiticas vectoriales para evaluar el producto escalar.



Se evalua la circulacion del campo de induccion magnetica a traves de una trayectoria cerrada arbitraria. Para tomar una conocida, se elige el campo generador por un conductor de corriente rectilineo muy largo. Usando la regla de la mano derecha se determina la direccion del campo y el valor se determina por la <u>Ley de Biot-Savart</u>.

$$\oint ec{B} dec{s} = \oint B ds = \oint rac{\mu_0 i}{2\pi r} ds = rac{\mu_0 i}{2\pi r} 2\pi r = \mu_0 i$$

Ley de Ampere


$$\oint ec{B} dec{s} = \mu_0 i$$

Este es el resultado que se obtuvo para una trayectoria circular concentrica con cable, pero es valida para diferentes trayectorias siempre y cuando rodeen la misma corriente.

Ley de Ampere

La integral de linea de  $ec{B}$  alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual

- La corriente  $i_e$  de la Ley de Ampere representa la corriente neta encerrada
- Si la trayectoria no encierra corriente, entonces la circulación del campo magnetico es nula
- Si la trayctoria elegida encierra una superficie menor del conductor, se debera determinar la porcion de la corriente encerrada (usando  $\vec{J}$ )



Si la trayectoria elegida encierra varios conductores con corriente, se debera sumar algebraicamente las diferentes corrientes segun sus sentidos.